

Circuit en opération normal, en cas de panne électrique ouvrir la valve by-pass et installer la génératrice pour donner le service aux condos

